

YAMAHA PW-SE PW-X PW-TE	
HARDWARE	kit con connettori
TASTO PREDEFINITO ATTIVAZIONE SBLOCCO	Walk (fino al 2018) Luci (2019)
VISUALIZZAZIONE VELOCITA' SUL CRUSCOTTO	corretta
VISUALIZZAZIONE KM PERCORSI SUL CRUSCOTTO	corretti
DATI VISUALIZZATI SUL CRUSCOTTO	
GPS NAVIGATION	
FITNESS	
CODE IMMOBILIZER	no
DATA LOGGER	
SETTAGGIO AUTOMATICO. MISURA RUOTA	si
NOTE	
SIGNIFICATO LED DI CONTROLLO	<p>Non Attivo: Tutto spento</p> <p>Attivazione: Rosso lampeggia, Verde fisso</p> <p>In esercizio Rosso lampeggia, Verde lampeggia a ogni giro di ruota</p>