

ROCKY MOUNTAIN	
HARDWARE	kit con connettori e bluetooth
TASTO PREDEFINITO ATTIVAZIONE SBLOCCO	è sempre attivo, per disattivarlo utilizzare l'app
VISUALIZZAZIONE VELOCITA' SUL CRUSCOTTO	dimezzata su display, corretta su app
VISUALIZZAZIONE KM PERCORSI SUL CRUSCOTTO	dimezzati su display, corretti su app
DISPONIBILITA' APP	si, con acquisto in app
DATI VISUALIZZATI SULL'APP	Velocità, velocità media, velocità massima, chilometri percorsi totali e parziali.
GPS NAVIGATION	no
FITNESS	no
CODE IMMOBILIZER	si, non dà assistenza e va in errore. Velocità rimane a zero.
DATA LOGGER	no
SETTAGGIO AUTOMATICO. MISURA RUOTA	no
NOTE	
SIGNIFICATO LED DI CONTROLLO	Non Attivo: Tutto spento Attivazione: Rosso e Verde lampeggiano una volta In esercizio Rosso spento, Verde lampeggia a ogni giro di ruota