

<b>YAMAHA PW-SE PW-X PW-TE</b>	
HARDWARE	kit con connettori
TASTO PREDEFINITO ATTIVAZIONE SBLOCCO	Walk ( fino al 2018 ) Luci ( 2019 )
VISUALIZZAZIONE VELOCITA' SUL CRUSCOTTO	corretta
VISUALIZZAZIONE KM PERCORSI SUL CRUSCOTTO	corretti
CODE IMMOBILIZER	no
SETTAGGIO AUTOMATICO. MISURA RUOTA	si
NOTE	
SIGNIFICATO LED DI CONTROLLO	<p>Non Attivo: Tutto spento</p> <p>Attivazione: Rosso lampeggia, Verde fisso</p> <p>In esercizio Rosso lampeggia, Verde lampeggia a ogni giro di ruota</p>