



MANUALE VERSIONE 4.08
INSTALLAZIONE
CHIP PANASONIC



support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 15020 (AL) Italy

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE

Lo sblocco del limitatore di velocità in luoghi pubblici come strade, piazze, piste ciclabili è VIETATO DALLA LEGGE. Pertanto è possibile attivare lo sblocco in luoghi circoscritti privati come circuiti, piste e proprietà private. Montare il dispositivo può far decadere la garanzia di fabbrica della bicicletta.

Il produttore declina ogni responsabilità relativa a eventuali danni provocati alle biciclette a pedalata assistita sulle quali viene montato il sistema Eplus. Il produttore declina ogni responsabilità relativa a danni a persone o cose provocati o in qualsiasi modo legati all'uso di Eplus.

TUTTI I MARCHI CITATI NEL PRESENTE MANUALE SONO DI PROPRIETÀ DEI RISPETTIVI TITOLARI. BROSE, WINDOWS, NON SUPPORTANO, NON SPONSORIZZANO, NON SONO IN ALCUN MODO DA RITENERSI LEGATI ALLA NOSTRA AZIENDA

Sequenza di installazione

1



Prima di iniziare scollegare la batteria.

Smontare la pedivella sinistra con un estrattore.

2



Smontare il carter sinistro riparo motore e il paramotore sottostante.

3



Togliere la catena dalla corona posteriore e smontare la corona.

5



Individuare le sei viti di supporto motore e svitarle.

6



Far scendere il motore per accedere al cablaggio.

7



Individuare il connettore del display a 8 fili e quello del sensore velocità a due fili.

8



Con una pinza a becchi fini scollegare i connettori e collegare il nostro schedino.
Assicurare di aver inserito le guaine termo restringenti.

9



Successivamente scaldare le guaine, eventualmente ordinare i cavi con delle fascette da elettricista prestando attenzione che non ci siano cavi in corrispondenza dei fori dove passano le viti del carter e chiuderlo delicatamente. Rimettere batteria, pedale e calotta.

Attenzione un errato collegamento dei connettori puo' causare un cortocircuito, danno non coperto da garanzia!

Attenzione un eccessivo calore applicato sulle guaine potrebbe sciogliere o provocare danni ai connettori e/o ai cablaggi, danni non coperti da garanzia.

ATTIVAZIONE DELLO SBLOCCO VELOCITA'

1



Accendere la bici e premere il pulsante di accensione delle luci. (vedi pagina 8)

2



Quando compare il simbolo delle luci sul display lo sblocco è attivo.

AVVERTENZ

IMPORTANTE

LE LUCI DEVONO RESTARE SEMPRE ACCESE:

lo sblocco sarà sempre attivo.

Lo spegnimento delle luci comporta la mancata erogazione di assistenza alla pedalata (motore inattivo).

Garanzia mesi 24

Rispondiamo per i difetti di fabbricazione e non per quelli di installazione.

Teme l'umidità e le fonti di calore.



*support@eplus.bike // www.eplus.bike
Via Pontestura 124 Camino 1520 (AL) Italy*